



# ZWEIHANDSCHLEIFER

# 4011-----B

## TYPE 2



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
1	1	578863-02	ANKER 240V		GB
1	1	578863-01	ANKER 230V		SE
1	1	578863-01	ANKER 230V		FR
1	1	578863-01	ANKER 230V		IT
1	1	578863-01	ANKER 230V		NO
1	1	578863-01	ANKER 230V		DE
1	1	578863-01	ANKER 230V		DK
1	1	578863-01	ANKER 230V		FI
2	1	807254-09	FELD 230V		
4	2	445861-13	KOHLE 230V		
5	2	445860-00	KOHLEFEDER		
6	1	449899-05	RING		
7	1	144960-00	SCHALTER		
8	1	330060-02	KABEL MIT STECKER		GB
8	1	330080-30	KABELSATZ (EURO)		FR
8	1	330080-30	KABELSATZ (EURO)		NO
8	1	330080-30	KABELSATZ (EURO)		SE
8	1	330080-30	KABELSATZ (EURO)		DE
8	1	330080-30	KABELSATZ (EURO)		DK
8	1	330080-30	KABELSATZ (EURO)		FI
8	1	330080-31	KABELSATZ		IT
9	* 1	330003-03	KUGELLAGER		
10	*1	330003-17	KUGELLAGER		
11	1	98012-11	SCHRAUBE		
12	4	330019-02	SCHRAUBE		
13	4	464285-00	SCHRAUBE		
14	4	330019-13	SCHRAUBE		
15	1	330003-64	KUGELLAGER		
16	1	464281-00	LÜFTER		
17	2	330019-08	SCHRAUBE		
19	*1	464279-12	GEHAEUSEPAAR		
20	1	825209-00	VERBINDER		
21	1	330005-01	KABELTUELLE		
22	1	380414-00	KABELKLEMME		
23	1	151670-07	KAPPE		
24	1	144964-00	ABDECKUNG		
25	2	144988-02	FUSS		
26	1	151289-00	BODEN		
27	1	151284-00	PLATTE		
28	2	151288-00	KLAMMER		
29	*1	151652-00	SPEZIALSCHEIBE		
31	1	144974-00	DICHTUNG		
32	1	144975-01	TUER		
34	1	144989-00	ANSCHLUSS + LITZE		
35	1	144983-07	ABDECKUNG		
36	2	144956-00	MUTTER		
37	2	330019-13	SCHRAUBE		
38	1	145283-03	PCB		
39	1	445964-00	ANSCHLUSSKLEMME		
41	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		IT
42	1	330019-11	SCHRAUBE (VORL.)		
846	1	144954-00	DURCHSCHLAG		
847	1	608358-00	STAUBBEUTEL		
848	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		GB



## R11020

4011 (Typ 2), DW411, PL52, VS21 - Zweihandschleifer

Teil 9, Lager, ist bündig mit dem Ende der Ankerwelle herunterzudrücken

Teil 10, Lager, ist auf die Ankerwelle zu drücken, um den angezeigten Abstand von 97,43 mm - 97,56 mm beizubehalten, gemessen von der Oberfläche des Teils 9 bis zum Boden des Teils 10.

Teil 15, Lager. Beim Einbau muß die Dichtung in Richtung Lüfter, Teil 16, zeigen.

Teil 19, Gehäusepaar: Der Datumcode befindet sich innerhalb dieser blauen Gehäuseteile.

Teil 29, Spezielscheibe. Beim Einbau muß die konkave Seite in Richtung Lager, Teil 16, zeigen.

Teil 35, Abdeckung. Vor Befestigen der Abdeckung leicht mit klarem Schmierfett bedecken